


NÁVOD NA PLNĚNÍ NOVÝCH A POUŽITÝCH ODPAŘOVAČŮ



Plnicí pracoviště: Mělo by být zřízeno po větru směrem od včelstev na včelnici. Použijte pevný základ pro zajištění stabilní pracovní plochy, třeba paletu.

Mějte pevnou stoličku, abyste mohli sedět při plnění.

Podívejte se na video „**Jarní ošetření**“, kde uvidíte pracoviště a jak obnažit novou odpařovací plochu.

A. **MiteGone** odpařovačů: v krabici nerozbalené a nenařezané nebo použité přinesené z připravených úlů.

B. **65% kyselina mravenčí** v soudku schváleném pro dopravu a s plastickým kohoutem, na podstavci.

C. **nůž:** velmi ostrý nůž s náhradními čepeli.

D. **přípravek na řezání:** malá, robustní, lepenková nebo dřevěná krabice s proříznutou drážkou pro vedení nože. 15 cm dlouhé kovové pravítko a měkké papírové podložky pro odřezávání nové odpařovací plochy.

E. **Dva koše:** Vyrobené ze 4 litrových plastových kanistrů, kde destičky budou stát odpařovací plochou nahoru. Udělejte 6 děr o průměru 10 mm ve dnu koše tak aby kyselina mohla snadno odtéct z koše.

F. **Namáčecí kbelík s víkem:** Je důležité, aby tato nádoba měla správnou velikost., aby se pod uzavřené víko vešel koš s deskami. Víko musí udržet prázdné a tudíž plovoucí odpařovače potopené v kyselině, aby se rychle nasákly. Vyřízněte malý otvor ve víku, pro snadné plnění kyselinou.

G. **Odkapávací kbelík:** Plastový kbelík s plastovou mříží na dně tak, že když koš plný nasáklých odpařovačů je přemístěn z namáčecího kbelíku, může zbývající přebytek kyseliny odkapat ze dna koše. Přebytek kyseliny se pak se nalije zpět do namáčecího kbelíku.

H. **První pomoc / Voda:** Dva velké kbelíky čisté vody a plastový džbánek k omytí každého potřísněného kyselinou. První kbelík musí být otevřený a druhý uzavřen v případě, že se první překlolí.

I. **Bezpečnostní vybavení:** Při použití kyseliny je velmi důležité dodržovat všechny bezpečnostní postupy a nosit respirátor, ochranné brýle, gumové rukavice, gumové holínky a gumové kalhoty pod kombinézou. Přečtěte si kapitulu "Bezpečnost" v návodu.

PRACOVNÍ POSTUP

Při práci je dobré se rozdělit na pracovníka, který pracuje s kyselinou a včelaře, který pracuje se včelstvy.



Takto se řežou originál MITEGONE odpařovače na dvě poloviny a tím se obnaží odpařovací plocha.

Jako první se podívejte na naše video JARNÍ LÉČENÍ na našich webových stránkách

1. Nasaďte si respirátor a rukavice. Usadte se pevně před pracovištěm, abyste dosáhli na všechny pomůcky a materiál bez vstávání.
2. **NEODSTRAŇUJTE** plastový obal z odpařovače.

3. Přeříznete nové nebo odříznete malou část použitých odpařovačů pro odkrytí nové odpařovací plochy. Dejte 10-12 polovin do namáčecího koše odpařovací plochou nahoru.

4. Dejte koš do namáčecího kbelíku.

5. Zavřete kbelík a naplňte ho kyselinou otvorem ve víku, aby odpařovače byly zcela ponořené.

6. Zatímco se odpařovače namáčí, sundejte respirátor a rukavice a připravte všechny úly na včelnici pro instalaci odpařovačů. Podívejte se na Video SRPNOVÉ LÉČENÍ na našem webu. Vyndejte rámeček u stěny nástavku a rámeček vedle něj, očistěte stěnu úlu, položte rámečky na vrch úlu, poslední se zavíčkovaným medem nahoru.

7. Když je celá včelnice připravená, vezměte si respirátor a rukavice. Přendejte koš s odpařovači do nádoby na odkapaní.

8. Nakrájejte 10-12 odpařovačů, umístěte je do druhého namáčecího koše, a dejte jej do namáčecího kbelíku, zavřete a naplňte jako v bodě 5.

9. Vyměňte koš s naplněnými a odkapanými odpařovači z nádoby na odkapaní a položte správný počet odpařovačů na rámky připravených úlů, včely smetěte smetáčkem. Opakujte bod 8 a 9 pokud nebudete mít desky pro všechny úly.

10. Sundejte si rukavice a respirátor, přelomeným párátkem připíchněte v každém rohu odpařovače do medu v rámečku na celé včelnici.

11. Vložte rámek s deskami do úlu, jemně stiskněte desky proti stěně úlu, vložte zbývající rámek do prostoru ke středu. Tento postup opakujte, dokud včelnice není hotová a úly zavřené.

12. Nepoužitou kyselinu nalijte zpátky do sudu, a uzavřete víčkem bez kohoutu.

Opláchnete nebo potopte všechno nářadí a pomůcky od kyseliny do vody před odjezdem na další pracoviště.

Bezpečnost a údržba

Před každým použitím je potřeba zkontrolovat materiál **plnicího pracoviště** a nádoby na vodu naplnit čistou vodou. Předplněné odpařovače musí být přepravovány v silném kbelíku s víkem.

Lépe: namočte jen to, co budete potřebovat, takže nemusíte přepravovat naplněné odpařovače. Všechna kyselina musí být zpět v sudu s řádným uzávěrem a víko bez kohoutu. Vždy dejte rukavice usušit

Poškozené rukavice se musí označit a vyřadit. Vždy mějte dvoje nové rukavice v záloze.

Strana 2 z 8